

CONSIGLI E TRUCCHI

IL PRODOTTO È PROTETTO DA UNA PELLICOLA. QUESTA, A SECONDA DEL MODELLO, PUÒ ESSERE COLORATA O DECORATA E DEVE ESSERE RIMOSSA SOLO DOPO LA CORRETTA APPLICAZIONE.



I) Per una valutazione preliminare della pellicola, per quanto riguarda la forma e la correttezza delle dimensioni, consigliamo di metterla sul display mantenendola inalterata.

II) Niente polvere! Applicare la pellicola protettiva per display in un ambiente quanto più possibile privo di polvere, ad esempio in bagno. Far scorrere l'acqua calda per un paio di minuti per creare vapore. Così le particelle di polvere nell'aria si legheranno evitando cariche elettrostatiche.

III) Se dovessero comunque poggarsi delle piccole particelle di polvere tra il display e la pellicola protettiva (che causano bolle d'aria impossibili da eliminare), è possibile togliere i granelli di polvere con il rimuovi-polvere incluso. Sollevare la pellicola protettiva con l'aiuto di una striscia adesiva attaccata all'angolo e rimuoverla quanto necessario. Le particelle di polvere possono essere facilmente eliminate con il rimuovi-polvere.

IV) Se necessario, rimuovere la pellicola e ripetere l'operazione. A tal fine, togliere attentamente la pellicola con l'aiuto della striscia adesiva e pulire lo strato adesivo con acqua calda e una piccola quantità di detergente. È possibile pulire completamente la pellicola con le dita. A seguire, eliminare attentamente le gocce d'acqua e ricominciare da capo.


METODO DI APPLICAZIONE ALTERNATIVO



Per un'applicazione particolarmente semplice consigliamo il nostro "metodo cerniera", illustrato a pagina 6.

COMPOSIZIONE DELLA PELLICOLA PROTETTIVA

- A) Protezione della pellicola con linguetta
- B) Pellicola protettiva per display
- C) Pellicola di supporto con incisione laser sulla linguetta



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Pellicole protettive per display
- Istruzioni di applicazione
- Pulivetro (cartina di montaggio)
- Panno in microfibra sottovuoto
- Rimuovi-polvere

PREPARAZIONE



1



2



3

1 La **protezione della pellicola con linguetta** deve essere preparata all'inizio affinché alla fine del montaggio possa essere rimossa facilmente.


Sollevare in parte la **linguetta**, di modo che la **protezione della pellicola** si sollevi staccandosi leggermente dalla **pellicola protettiva per display** in questo angolo.

2 + 3 Pulire il display accuratamente esercitando una lieve pressione e aiutandosi con il panno in microfibra. Rimuovere lo sporco più resistente con un detergente idoneo.


Assicurarsi che l'ambiente sia privo di polvere. Per ottenere un risultato perfetto, il display deve essere **privo di polvere**.

I granelli di polvere più grandi possono essere facilmente rimossi con il rimuovi-polvere.

APPLICAZIONE



4




5

4 Piegare ora la linguetta all'indietro e staccare la pellicola di supporto per circa un terzo.

Non toccare la striscia adesiva ora esposta e assicurarsi che l'ambiente sia quanto più possibile privo di polvere.

5 Porre ora la pellicola sul dispositivo, evitando inizialmente il contatto tra il display e la striscia adesiva esposta.

Fare attenzione a eventuali aperture presenti in prossimità del ricevitore, della fotocamera ecc. e assicurarsi che i bordi della pellicola siano paralleli ai bordi del display.



6




7



8



9



10

6 Quando la pellicola è orientata correttamente, appoggiare sul display la parte superiore della pellicola protettiva. Per effetto dell'aspirazione, la parte superiore della pellicola è applicata ora al display.

7 + 8 Rimuovere ora lentamente la pellicola di supporto sotto la **pellicola protettiva per display** ed estrarla con l'aiuto della cartina di montaggio applicando una pressione uniforme.

9 + 10 Avvolgere il panno in microfibra attorno alla cartina di montaggio ed eliminare eventuali sacche d'aria formatesi ai bordi.



11 Ora rimuovere la **pellicola protettiva** con l'aiuto della **linguetta**: sollevare quindi leggermente la **linguetta** e rimuovere completamente la **pellicola protettiva** con cautela. Verificare che la **pellicola protettiva per display** non si stacchi dal display; se necessario, tenere ferma la pellicola.



METODO ALTERNATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA FX PELLICOLA PROTETTIVA DISPLAY – METODO CERNIERA

Abbiamo sviluppato anche un altro metodo per garantire la buona riuscita dell'applicazione della pellicola per display.


Questo metodo di applicazione è particolarmente semplice da eseguire, poiché durante la procedura la pellicola protettiva per display è mantenuta in posizione da una cerniera fai-da-te.

Servono due strisce adesive della lunghezza di circa 5 e 3 cm.

Preparazione: per prima cosa, pulire il display come descritto ai punti **1-3**



SUGGERIMENTO: togliere la **pellicola protettiva** creando un angolo quanto più piatto possibile:



Lucidare infine la **pellicola protettiva per display** con il panno in microfibra. Così si possono anche eliminare eventuali piccole sacche d'aria. Fatto. Ora il display è protetto al meglio dai graffi e dall'usura dell'utilizzo quotidiano.

Video, suggerimenti & trucchi, istruzioni in altre lingue e informazioni sulle nostre pellicole sono disponibili alla pagina: <http://atfolix.info/manuals>



- 1** Fissare la striscia adesiva più lunga sul lato inferiore della pellicola protettiva per display e posizionare la pellicola in maniera precisa sul dispositivo.
- 2** Disporre ora la striscia adesiva sul bordo inferiore del dispositivo e fissarla sul lato posteriore.



- 3** Applicare ora la striscia adesiva più corta sul lato opposto sulla pellicola protettiva per display (sulla linguetta incisa).
- 4** Tirare ora la linguetta incisa verso il basso e rimuovere attentamente tutta la pellicola di supporto. Durante il movimento, mantenere la pellicola protettiva per display con la striscia adesiva verso l'alto.



- 5** Mantenere la pellicola protettiva per display in leggera tensione aiutandosi con la striscia adesiva superiore poggiata sul display.
- 6** Rimuovere gradualmente la pellicola dal display e togliere infine la **pellicola protettiva** come descritto al punto **9** di **pagina 4**.



Pellicola protettiva per display atFoliX
Istruzioni di applicazione (CON linguetta)



Italiano – Istruzioni per l'installazione:
<http://atfolix.info/manuals/it>



MADE IN RATINGEN



facebook.de/atfolix



youtube.com/atfolix